クイックスタート ガイド

Wyse® X クラス モバイル シンクライアント モデル Xx0C

製品：X00c, X50c, X90c7, X90cw



http://www.wyse.com/manuals

ライセンス契約および保証についての情報は、製品梱包箱に同梱されているドキュメントをお読みください。最新の「クイックスタートガイド」を参照されるには、http://www.wyse.com/manuals にてご使用のシンクライアント名をクリックしてください。

重要：Wyse Technology エンド ユーザー ライセンス契約書が製品内に参照用として同梱されています。最新版は以下のサイトを参照ください。ソフトウェアまたは製品のコピー、使用、またはインストールを行うことによって、これらの条項に制約されることに同意したとみなされます。 http://www.wyse.com/license


重要：ご使用の Wyse シンクライアントの管理に「Wyse Device Manager Server」ソフトウェアをご使用の場合は、互換性を確実にするために最新バージョンを以下にてダウンロードしてください、http://commerce.wyse.com

注意：適切でない本製品の接続、取り付け、または使用は、部品の故障やフラッシュメモリの破損が発生する可能性があります。シンクライアントのセットアップおよび操作を行う前に、必ず注意事項をお読みください。

ご使用されるモバイル シンクライアントのセットアップ

ご使用されるモバイルシンクライアントをセットアップおよび動作させる前には本ドキュメント内の注意事項をお読みください。

1. **バッテリーを装着します**
   ご使用のモバイル シンクライアントの電源を切り、本モバイル シンクライアントの底面に位置するバッテリー格納部にバッテリーを装着します。




注意：新しいバッテリーが完全な容量に達するまでには 4 回までの完全な充電 / 放電の繰り返しが必要です。

電池の取り外し - ご使用のモバイル シンクライアントの電源を切り、電源アダプタから切り離し、バッテリー ロックを解除側へとスライドします。それからバッテリー解除ラッチをスライドして保持してバッテリー格納部からバッテリーをやさしく取り出します。

2. **電源ケーブルの接続**
   以下で示されるように電源アダプタ コネクタを本モバイル シンクライアントに差し込みます。本電源アダプタに AC 電源ケーブルを差し込み、それから電源ケーブルのもう片側終端をコンセントに差し込みます。

メモ：本コンピュータの電源がオンかオフかに関わらずいつでも電源アダプタを接続することが可能です。



3. **本モバイル シンクライアントの電源投入**
   ふたを開けて調整して、2 秒間電源 オン・オフ ボタンを押下します。電源オン・オフ ボタンを放す時、システム インジケーター上の電源アイコンが点灯します。

   本モバイル シンクライアントの電源オフ - 電源オン・オフ ボタンを押すか、または **[スタート] > [シャットダウン]** に移行して、**[シャットダウン]** を選択します。

構成

X50c, X90c7, X90cw - 電源投入後、本モバイル シンクライアントはオペレーティング システムを読み込む前に複数の起動シーケンスを最初に実行します。ご使用のサーバー環境をセットアップするための情報はご使用製品のオペレーティング システム管理者ドキュメント内で参照が可能です。

X00c - WSM ソフトウェアが必要です（その他の設定は不要です）。ご使用のサーバー環境をセットアップするための情報はご使用製品の WSM ユーザー ガイド内で参照が可能です。

デフォルトのユーザー名およびパスワード[1]（大文字と小文字の区別）

	Wyse® Enhanced SUSE Linux Enterprise	Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009[2] / 7[2]
管理者		
ユーザー名	admin	administrator
パスワード	admin	Wyse#123
ユーザー		
ユーザー名	thinuser	user
パスワード	thinuser	Wyse#123

[1] X00c は適用なしです。

[2] 管理者ログインには、通常のユーザーでのログオフ実行中にログオンボックスが現れるまで [Shift] キーを押してください。


各接続の実行

ご使用のモバイル シンクライアントは以下の各接続を実行します：

- 有線ネットワーク (LAN)
- Wi-Fi


ご使用のモバイル シンクライアントをインターネットへ接続するための情報は本製品管理者ガイド内で参照が可能です (X00c については、WSM ユーザー ガイドをご参照ください)。

各ビュー




内部ビュー

1 Web カメラ
2 マイク
3 バッテリー
4 電源 オン・オフ ボタン
5 キーボード
6 各システム インジケータ ライト
7 タッチ パッド ボタン
8 タッチ パッド




ボトム ビュー

1 バッテリー ロック
2 バッテリー解除ラッチ
3 バッテリー
4 モジュール コンパートメント カバー
5 スピーカー
6 メモリ カバー



正面ビュー


1 各システム インジケータ ライト



右側ビュー

1 4 IN 1 メモリ カード スロット[1]
2 オーディオ出力[2]
3 マイク入力
4 USB ポート[3]
5 ネットワーク ポート、10/100Base-T
6 Kensington ロック スロット

[1] メモリースティック、メモリースティック PRO、SD または MMC メモリ カードをサポート。
[2] **警告：**長時間にわたる大音量レベルでの聴取は聴力喪失の原因となる可能性があります。
[3] すべての USB またはシリアル デバイスがサポートされるわけではありません。サポートされるデバイスについては Wyse 販売代理店にお問い合わせください。



左側ビュー

1 電源アダプタ入力
2 換気孔
3 ビデオ ポート
4 USB ポート (2)[1]

[1] すべての USB またはシリアル デバイスがサポートされるわけではありません。サポートされるデバイスについては Wyse 販売代理店にお問い合わせください。

ご使用のモバイルシンクライアント (MTC) について

各システム インジケータ ライト [1]

アイコン	色	説明
および	青色 橙色	MTC はオンです MTC は待機モードです
	(ライトなし)	MTC がオフかまたは休止モードに入っています
	青色	ワイヤレスがオンです
	橙色 青色 青色点滅 橙色閃光	バッテリーを充電中 バッテリーが使用中 バッテリーの残量が少なくなりました バッテリーが正しく動作していません
	青色閃光	フラッシュ ドライブ動作状況
	青色	キーボード CapsLock がオンです
	青色	キーボード NumLock がオンです

[1] 本コンピュータの特定のファンクションが有効な場合は、各システム状態インジケータが点灯します。

テンキー パッド
このテンキー パッドの各数字と各記号はテンキー パッド上で青色に印刷されています。**[Num Lk]** を押してテンキー パッドを有効化または無効化します。

システム コントロール用キーボード ファンクション キー
各ファンクション キーの使用法はサポートしているオペレーティング システムに依存します。ファンクション キーを使用するには、適切なファンクション キーを押下しながら、**[Fn]** キーを押下します (**[F2]**、**[F10]**、および残りの組み合わせ)。

Wyse X90C7 および X90CW ファンクション キー

アイコン	キー	説明
[Fn]	**[Fn]**	ファンクション キー
?	**[Fn] + [F1]**	ファインクション キー オンライン ヘルプを開く
Z^z	**[Fn] + [F2]**	スタンバイ モード
	[Fn] + [F3]	ディスプレイ スイッチ - MTC/ 外部ディスプレイ /MTC と外部ディスプレイの切り替え
	[Fn] + [F4]	明るさ - 減少
	[Fn] + [F5]	明るさ - 増加
	[Fn] + [F6]	タッチ パッド - オン・オフ
	[Fn] + [F7]	スピーカー - オン・オフ
	[Fn] + [F8]	音量 - 減少
	[Fn] + [F9]	音量 - 増加
	[Fn] + [F10]	ワイヤレス - オン・オフ
3G/3G	**[Fn] + [F11]**	3G ネットワーク (オプション)[1]
	[Fn] + [F12]	パワー セーブ モード - オン・オフ
Scr Lk	**[Fn] + [NumLk]**	スクロール ロック - オン・オフ
[SysRq] キー	**[Fn] + [Insert]**	[SysRq] キー
Prt Scr	**[Fn] + [Delete]**	ディスプレーのビットマップのクリップボードへのコピー

電源管理
お使いのモバイル クライアントへの適切な電源管理は、バッテリー寿命を延長し、本モバイル シンクライアントのより低温度での動作を可能にします。「パワー セーブ」モードおよびバッテリーの保守についての情報は、ご使用製品の管理者ガイドをご参照ください。

注意事項

本製品の適切でない接続、取り付け、または使用は部品の故障や予期しない干渉を招く可能性があります。ご使用されるモバイル シンクライアントをセットアップおよび動作させる前には以下の注意事項をお読みください。

☒ セットアップ

- 電源コネクタなど接続部品を無理に差し込まないでください。スムーズに接続できない場合は、挿入部位に対して、差込口が正しいかを確認してください。
- ユーザー様ご自身での本体内部の改造 / 変更等は、サービスの対象にはなりません。本体内部への操作を実施した場合、保証が無効となる可能性があります。
- ワイヤレスの使用法と要件については、本モバイル シンクライアント ドキュメント内の各規制通知をご参照ください。

☒ 換気および保守

- 通気のため、モバイルシンクライアントターミナルの周辺には十分なスペースを空けてください。電源がオンの際には密閉されたブリーフケースなどのような換気の悪いところにターミナルを設置しないでください。ターミナルの上に物を置いたり、下の換気孔を塞いだりしないでください。環境取り扱い仕様書は下記サイトのデータシートより取得できます。
  http://www.wyse.com/products
- 動作中に長時間にわたり露出した皮膚上にご使用のモバイル シンクライアントを直接載せることは避けてください。ベース表面温度は通常の動作中に上昇します (特に AC 電源使用時)。長期にわたる露出した皮膚への接触は不快感や、熱傷を引き起こす可能性があります。
- ご使用のモバイル シンクライアントのお手入れは、最初にコンセントからユニットを切り離して、それから洗浄に水で湿らせた柔軟な布を使用して行ってください。液体またはエアロゾル クリーナー等は使用しないでください。

☒ 電源供給

- ご使用のモバイル シンクライアント付属の外部電源のみをご使用ください。電力および電圧定格については、ご使用のデバイスのシリアル番号または規格ラベルをご参照ください。電源アダプターの交換につきましては、Wyse 販売代理店にご連絡ください。適切に交換するには、モバイル シンクライアントおよび電源アダプターの両方のラベルを比較し、それぞれの電圧が一致していることを確認にしてください。
  ⚠ その他の電源アダプターの使用は、ご使用のモバイル シンクライアントまたは電源アダプターを破壊する可能性があります。不適合な電源アダプターによって引き起こされた損害は保証対応となりません。
- 本モバイル シンクライアントの電源オン / オフに関わらずいつでも電源アダプタを接続することが可能です。
- 正常な動作中での電源ボタンの押下によるご使用のモバイル シンクライアントの強制再起動を行わないでください。
- モバイルシンクライアントの電源をオフにする場合は、シャットダウンが完全に実行されるのを確認してください (ユーザーインターフェイスから、または電源ボタンを軽く押します)。ターミナルの電源を切る際に、AC 電源コード、DC 電源コードを抜いたり、またはブレーカー (電源ストリップを含む) の電源を直接切らないでください。
- 落雷地域では、電気機器のサージプロテクタの使用を推奨します。ただし、雷が発生している場合は、嵐が収まるまで装置を正しくシャットダウンし、AC 電源からプラグを抜く必要があります。

☒ バッテリー

- 本 X クラス モバイル シンクライアントはご使用の製品と共に動作するために設計されたユーザー交換可能バッテリー パックを含んでいます。他のモバイル シンクライアントまたはラップトップ コンピュータ等からのバッテリーを流用しないでください。本バッテリーが誤った種類のバッテリーと交換されている場合には、爆発の危険があります。互換バッテリーのみとだけ本バッテリーを交換してください。交換部品につきましては、
  http://www.wyse.com/serviceandsupport/service/spares.asp にてご参照ください。
  使用済みバッテリーの処分については、管轄地域の法令または規制に従ってください。

⚠ バッテリー パックの誤用は化学熱傷または火災の危険をもたらします。バッテリーに穴をあけたり、焼却したり、分解したり、または 65 ℃ (149 ℉) を超える温度へさらしたりしないでください。子供の手の届かないところにバッテリーを保管してください。損傷または液漏れしているバッテリーは最大の注意を払ってお取り扱いください。損傷したバッテリーは液漏れを起こして人的傷害または機器に損傷を引き起こす可能性があります。

- 本 X クラス モバイル シンクライアントは、Wyse またはいずれかの弊社認定済みサービス センターで交換可能な内部ボタン型セル バッテリーが含まれています。サービスについては、http://www.wyse.com/serviceandsupport/service/service.asp にてご参照ください。
  ⚠ バッテリーが適合しない種類で交換されたりすると爆発の危険があります。バッテリーに添付されている指示に従って常に使用済みのバッテリーを処分してください。バッテリーが充電を保持しなくなったり、損傷したりしている場合には、適切に処分してください。各規定等に関しましては管轄地域の廃棄物処理または環境保全機関にご相談ください。
  ⚠ 過塩素酸塩物質 - カリフォルニア州規則コード、第 22 編 (California Code of Regulations, title 22) の下での特殊取り扱いが要求される場合もあります (米国内においてのみの要求事項です)。

詳細情報

Wyse レファレンス ガイド - 管理者および関連ドキュメントについては以下でご参照ください：
http://www.wyse.com/manuals

Wyse 認定済みアクセサリ - 各認定済みアクセサリ オプションについては以下でご参照ください：
http://www.wyse.com/products/accessories

Wyse サービスおよびサポート - 最新のソフトウェアイメージは以下で入手可能です：
http://www.wyse.co.jp/serviceandsupport

Wyse Devisce Manager - ご使用のモバイル シンクライアント付属の Wyse リモート管理ソフトウェアについての情報は以下でご参照ください：
http://www.wyse.co.jp/products/software/devicemanager

Wyse WSM - Wyse WSM ソフトウェアについての情報は以下でご参照ください：
http://www.wyse.co.jp/products/software/streamingmanager

Wyse および環境保護 - Wyse 社の RoHS および廃電気電子機器指令 （WEEE）とのコンプライアンスについての情報は以下のサイトで入手可能です：
http://www.wyse.com/green

Wyse 製品保証登録 - Wyse 社の製品保証の登録 * とその手順については以下でご参照ください：
http://www.wyse.com/serviceandsupport/register.asp

* 標準的な保証期間は、本デバイスの購入日から 1 年間、バッテリーは 6 か月間です。

WYSE

Wyse Technology Inc.
3471 North First Street
San Jose, CA 95134-1801 U.S.A.

883907-55L Rev. H
2011 年 3 月
中国印刷

古紙配合率 50% 再生紙を使用して印刷

©2011 Wyse Technology Inc. 無断複写・転載を禁じます。本製品および / または関連するソフトウェアは、著作権、国際法、および米国の特許 6,836,885 と 5,918,039 を含めたあらゆる特許によって保護されています。